



## Inproman 2

Adaptador que permite ligar até 2 manípulos a uma porta USB e utilizá-los com diferentes aplicações específicas que permitem acesso ao computador.

**Categorias:** Acesso ao Computador, Interfaces e Acessórios

**Link:** <https://anditec.pt/produto/inproman-2/>



### Descrição

O **Inproman 2** é um adaptador que permite a ligação de qualquer manípulo à porta USB. O **Inproman 2** permite ligar até 2 manípulos, que podem ser configurados com o *software* de configuração (incluído). O computador reconhece o dispositivo como um joystick e com o *software* de configuração converte as entradas em sinais de um rato ou teclado, dependendo das necessidades do utilizador.

Pode configurar o tipo de ação dos manípulos com o *software* (incluído) **Configurador BJ-805** ou com o **Switch Driver**, no sistema operativo windows.

O *software* **Grid 3** não necessita de qualquer configuração do programa do **Inproman** para ser acedido através de um manípulo. Outros *softwares* dedicados, como o **123, Letras e Palavras** ou o **Jogo do Galo**, entre outros **programas acessíveis** necessitam a configuração dos manípulos com um dos *softwares* referidos acima.

### Informações Adicionais

Características do **Inproman 2**:

- 2 entradas 3,5 mm (fêmea);
- Dispositivo USB *Plug and Play*;
- Cabo de extensão USB de 20 cm (fornecido);
- Tamanho: 50 x 25 x 13 mm;
- Sistemas operativos suportados: Windows, Android, Linux, Chrome OS, Mac OS, iOS.

## Downloads

---



[Guia de Utilizador \(Inglês\)](#) [Guia de Utilizador \(Espanhol\)](#) [Configurador BJ-805](#)



[Switch Driver](#)

## Produtos Relacionados

---

### **Quha Zono**



O Quha Zono é um rato Giroscópico que possibilita um controlo total do computador com apenas um movimento de rotação da cabeça ou qualquer outro segmento corporal.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/quha-zono/>

### **Jelly Beamer**



Manípulo sem fios, indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/jelly-beamer/>

### **PCEye Mini - Descontinuado**



O PCEye Mini permite pessoas disfunções neuromotoras, controlar e aceder ao seu computador pelo olhar. Subsidiado pela Fundação Altice!

**Link:** <https://anditec.pt/produto/pceye-mini-descontinuado/>

### **IntegraMouse Plus**



IntegraMouse Plus é um rato optimizado para ser controlado com a boca.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/integramouse-plus/>