



## Quha Zono 2

O Quha Zono 2 é uma versão melhorada do Quha Zono. É um rato Giroscópico que possibilita um controlo total do computador com apenas um movimento de rotação da cabeça ou de qualquer outro segmento corporal.

**Categorias:** Acesso ao Computador, Alternativas ao Rato

**Link:** <https://anditec.pt/produto/quha-zono-2/>



### Descrição

O **Quha Zono 2** é um rato giroscópico *wireless* (sem fios). O cursor do rato é movido através da rotação do dispositivo e pode ser utilizado por qualquer segmento corporal que o utilizador consiga controlar. É compatível com todos os dispositivos controlados por um cursor: computadores, *tablets* e *smartphones*. O **Quha Zono 2** é uma versão melhorada do **Quha Zono**, incluindo todas as suas características e uma série de novas (**separador “informações adicionais”**).

Com o **Quha Zono 2** torna-se possível a utilização de um computador quando não se pode utilizar um rato comum. Tem uma precisão perfeita, um longo alcance sem fios e o utilizador pode mover livremente o rato pelo computador. É compatível com os sistemas operativos: Windows, MacOS, Chrome OS, Android, iPadOS, iOS e Linux.

### Informações Adicionais

Para além das características do Quha, as características técnicas do **Quha Zono 2** Zono, o **Quha Zono 2** apresenta:

- Gestos (padrões de movimento pré-definidos) para activar características comuns tais como pausa do cursor, rolagem de janela e centralização do cursor;
- A opção de uso do *Head Mount Kit* está incluída;
- A licença de software Quha Dwell para Windows 10 está incluída;
- Tempo de utilização da bateria duplicado entre carregamentos;
- Configuração do(s) manípulo(s).
- Dimensões: 59 x 33 x 15 mm;
- Peso: 23 g;
- Ligação sem fios radiolink 2,45 GHz, funciona até 10 m;
- Bateria Li-Po 240 mAh. Tempo de utilização activa 60 horas, em modo de inactividade automática até 30 dias;
- Receptor USB USB 2.0 HID, inclui conector estéreo de 3,5 mm para ligar um manípulo directamente ou dois manípulos com o adaptador incluído.

## **Produtos Relacionados**

---



### **Gaze Viewer**

O software Gaze Viewer permite-lhe avaliar, compreender e registar os dados de eyetracking ao utilizar qualquer programa/aplicação.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/gaze-viewer/>



### **Joystick Optimax**

O Optimax Joystick é um joystick de sem fios especificamente concebido para utilizadores com dificuldades motoras.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/joystick-optimax/>



### **Rato Adaptado**

Realize atividades de causa e efeito com dois manípulos ligados no Rato Adaptado.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/rato-adaptado/>



### **Blue2**

Blue2 é uma interface de acesso a manípulos para tablets, smartphones e computadores. Permite-lhe ligar um ou dois manípulos ao seu dispositivo através de uma ligação Bluetooth.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/blue2/>